

# ダイヤルアップ設定方法

## 1.SIMの取り付け

SIMのサイズは標準サイズです (RX160は、nanoSIMです)

切欠きの方向に注意してください

ネジを外し、ネジとカバーは無くさないように してください。 ネジの頭にあったドライバーを使用してください。



2.アンテナ、ACアダプタ、LANを接続する



### 3.設定画面に入る

ブラウザを起動します。

ブラウザは、IE、Google Chromeなど特に指定はありません

ブラウザのアドレス入力欄に、Rooster RX のLAN 側IP アドレス 「http://192.168.62.1/」(工場出荷時状態)を入力し、Enter キーを押します。

A fill the http://192.168.62.1/	

ユーザー名とパスワードを入力すると、設定画面が 表示されます



ユーザー名:admin パスワード:1234 ※工場出荷時の初期値

## 4.ダイヤルアップの設定

・「インターフェイス」から「モバイル通信端末」を 選択 Rooster Review Control of Con

・「APNの設定」をクリック

## インターフェイス

インターフェイスの各設定を行います。

モバイル通信端末

■ モバイル通信端末の設定を行います。

APNの設定

モード	使用	操作
ダイヤルアップ	使用しない	設定
RAS着信	使用しない	設定
WakeOn着信	使用しない	設定

初期化ATコマンド:

・「APNを追加する」の「追加」ボタンをクリック

#### インターフェイス

インターフェイスの各設定を行います。

モバイル通信端末:APN設定					
■ APNの設定を	ういます。				
APNを追加する。	追加				
	APN	プロトコル	,		

操作

戻る

・契約しているAPN名を【APN】に記入 指定されたプロトコルを選択 (プロトコルの記載が設定情報にない場合もあります)

APN名 : \_\_\_\_\_

・RX210 の場合、APN は必ず CID 1 に記載する事!



#### ・モード【ダイヤルアップ】の【設定】をクリックし ダイヤルアップの各項目設定を行う

- ・監視カメラなど外部からアクセスを行う場合は 【セッションキープを行う】にチェックを付ける
- ・【セッションキープを行う】にチェックを付けた場合 【無通信監視を行う】のチェックは外す
- ・【認証プロトコル】は、「相手に合わせる」ではなく 「CHAP」または「PAP」を選択する

- ・各項目の選択が完了したら【設定】ボタンを押す 設定の途中なので、【後で再起動する】を選択
- 【ダイヤルアップ先の設定】 をクリックして続きの設定を 行う

€∽F	使用	操作	
ダイヤルアップ	使用しない	設定	
RAS着信	使用しない	設定	
WakeOn着信	使用しない	設定	

#### インターフェイス

インターフェイスの各設定を行います。

-バイル通信端末:ダイヤルアップ
■ モバイル通信端末の設定 (ダイヤルアップ接続) を行います。
必要な場合は「RAS着信」および「フィルタリング」の設定を行ってください。
☑ ダイヤルアップ接続を行う。
<u>ダイヤルアップ先の設定</u>
ダイヤルアップモード: 通常     ▼
☑ 自動接続を行う。
🗹 セッションキーブを行う。
🔲 LCP Echo Requestによる接続監視を行う。
10 秒間隔
5 回連続無応答で切断
無通信監視を行う。600 秒
☑ NATを使用する。
本体側IPアドレス: 💿 自動取得 🔘 IP固定
IPアドレス:
認証プロトコル: CHAP ▼
設定

・【接続先を追加する】の「追加」ボタンを押し、ダイヤルアップ 接続先を追加

| インターフェイス

インターフェイスの各設定を行います。

モバイル通信端末:ダイヤルアップ

■ タイヤルアップ接続先リストの設定を行います。

接続先を追加する。 追加

No.	宛先ロンアドレス	宛先ネットマス ク	電話番号	D	۶E	操作
戻る						

・【宛先IPアドレス】、【宛先ネットマスク】は、空白 【電話番号】は、接続するAPN を登録したCID 番号を 「\*99\*\*\*」の後に記入し、最後に「#」をつける。 ※ CID 1 に登録した場合、「\*99\*\*\*1#」 【ID】には、接続用ユーザー名を記入 【パスワード】には、接続用パスワードを記入 【本体側IPアドレス】は、空白

ID : \_\_\_\_\_ パスワード:

・以上でダイヤルアップの設定は完了です。 「設定」ボタンを押し、【再起動する】を選択して ルータを再起動してください。 再起動が完了すると、設定画面が表示されます。 ルータの「MOBILE」ランプが点灯すれば、接続が 完了です。 「MOBILE」ランプが、消灯と点滅を繰り返す場合は

APN名、ID、パスワードなどの設定を再度確認してください。

#### タイヤルアップ接続先の詳細設定

